

DEMOVARE: Alarm til blæser

FEATURES

Opdager svigt og fejl i systemets CPU-kølere Giver signal ved fejl - alarmen kan slås fra før udskiftning af defekte kølere.
Lysdioder angiver fejlen(e)s nøjagtige placering

