

Programmerbar USB-pluggadapter. X-NØKLER. Med 1 Jack-inngang for opptil 3 trykknapper. Utfører HID-kommando. Kjøp kontakter

FEATURES

USB-adapter for maks. 3 trykknapper:
Splitterkabel K-USB-KEY3 må kjøpes separat.
Med en 3-splitterkabel kan USB-KEY3 programmeres for 3 forskjellige HID-kommandoer
Ekstra trykknapper (fotpedal eller lignende) med endebryter, 3,5 mm jack, felles ramme
Programmer HID-kommandoen inn i adapteren for hver trykknapp
Knappoppsett lagres i USB-adapteren

