

USB-skriveren kobles til RS232-port - DB9 hun til USB B HE, 1,8 meter aktiv kabel. Omformeren er bare for bestemte USB-skrivere

FEATURES

- RS232 for USB-skriveradapterkabel
- Koble til USB-skriver til PCens COM PORT
- Automatiske Baud Rate
- Strømforsyning inkludert
- DB9 hun og USB B
- Forsyningsspenning: 5VDC 100MA
- GDI-skrivere (uten egen emulering) Ikke støttet
- Se liste over støttede skrivere under DOWNLOADS

